

OBSAH

ÚVOD.....	5
1 LETVIS RDD.....	7
1.1 Okno hodín a Cursor inspector.....	8
1.2 Stripové okno	9
1.3 Okno plánov využitia priestorov.....	10
1.4 Radarové okno.....	11
1.5 Ovládacia lišta.....	12
1.6 Stavový riadok.....	13
1.7 Kurzor	14
1.8 Vstupné panely	15
2 ZOBRAZENIE V RADARAVOM OKNE	18
2.1 Formáty dát.....	18
2.2 Zobrazenie RAP-u.....	20
2.3 Formulár tracku	24
2.4 Mapový podklad	36
2.5 RAW-video a ploty.....	38
2.6 Doplnkové informácie.....	39
3 RDD APLIKÁCIA MENU.....	42
3.1 Inspectors	42
3.2 Maps	50
3.3 Views	58
3.4 Sources.....	68
3.5 Tools	71
3.6 Options.....	80
3.7 System.....	99
4 KONTEXTOVÉ MENU RDD.....	102
4.1 Dostupnosť a aktivácia funkcií.....	102
4.2 Popis položiek kontextového menu	103
5 AKTIVÁCIA OSTATNÝCH FUNKCIÍ APLIKÁCIE RDD.....	119
5.1 Zmena rozsahu radarového okna.....	119
5.2 Práca v radarovom okne	121
5.3 Elektronický strip	126
5.4 Stripové okná	131

5.5	Práca s panelom priestorov	133
5.6	Práca s oknom hodín	137
5.7	Práca s L1 areas	137
5.8	Riešenie NTN a ID konfliktov.....	141
5.9	ForceTell / StopTell.....	145
5.10	MAN - manual track.....	148
5.11	Rýchle ovládanie pomocou klávesnice	149
6	LETVIS EDD	151
6.1	Hlavné menu	152
6.2	Radarové okno.....	153
6.3	Elektronický tablet.....	155
7	EDD APLIKÁCIA MENU.....	158
7.1	Inspector	159
7.2	Maps	164
7.3	Views	164
7.4	Tables	168
7.5	Data	188
	ZÁVER	201
	ZOZNAM SKRATIEK.....	202
	LITERATÚRA.....	204
	ZOZNAM OBRÁZKOV	205